

User Manual

PY-B801PL

蘋果報時器 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
購買時請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

蘋果報時器 PY-B801PL

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	男 女		出生日期	年 月 日		電話	電子信箱	
住址								
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話		

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

▽ 送站修理


※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託：穩聯國際企業有限公司 服務專線：(02) 2996-0865
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] 穩聯國際企業有限公司 台北縣新莊市建興街16號 服務專線：(02) 2996-0865

電 源	DC 1.5V AAA電池 2 粒	消耗功率	0.2W
外型尺寸	87 x 83 x 56.5 (mm)	機體重量	103.5g
製造年份	2008年	生產國別	中國



本機功能特點

- 時間溫度顯示：可顯示時分及周圍環境溫度
- 語音報時及溫度
- 整點報時：可選擇全天整點報時模式或活動整點報時模式(7:00~21:00)
- 鬧鐘功能




使用注意及安全事項

- 當螢幕顯示變暗，請更換電池
- 請勿長時間置放於太陽直射或高溫環境下
- 請勿自行拆修，以免發生危險

按鍵說明

- Mode鍵：待機狀態下按下即可進入功能選單。
- D鍵：待機下，12/24小時模式切換用。
- S鍵：待機下，可選擇鬧鐘音樂，共7種。
- TAL鍵：待機下，按下即會報時及溫度。

符號說明

- ：鬧鐘開啟模式
- ：全天整點報時模式
- ：活動整點報時模式(7:00~21:00)
- PM：在12小時模式的下午

使用設定

時間設定：

- 待機下，按"Mode"鍵一次，進入時間設定模式。
- 此時按"D"鍵可以調整小時；按"S"鍵可以調整分鐘。
- 調整完成後，停止約 10 秒鐘後即會自動記憶後跳回待機狀態。

鬧鐘時間設定：

- 待機下，按"Mode"鍵二次，進入時間設定模式。
- 此時按"D"鍵可以調整小時；按"S"鍵可以調整分鐘。
- 調整完成後，停止約 10 秒鐘後即會自動記憶後跳回待機狀態。

鬧鐘和整點報時開關設定：

- 待機下，按"Mode"鍵三次，進入鬧鐘和整點報時開關設定模式。
- 此時按"D"鍵可選擇全天整點報時和活動整點報時或關閉並顯示該符號。
- 此時按"S"鍵可選擇鬧鐘開啟或關閉並顯示該符號。

關於售後服務：

若發生故障，請立即停止使用，並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
送修前，請先撥售後服務專線：(02)2996-0865諮詢，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。
絕對不要自行拆開外殼進行修理。